

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении указанных правил гарантируем качество приобретенного Вами матраса в течение гарантийного срока, указанного на этикетке.

1. Сохраняйте этикетку от матраса. Гарантия действует при сохранении этикетки и документов, подтверждающих дату, место и стоимость покупки.

2. Прозрачная упаковка защищает матрас от воздействия внешних факторов (влаги, загрязнения), но может сохранять фабричный запах нового изделия и упаковки.

Перед эксплуатацией необходимо снять упаковку с матраса и проветрить его в хорошо проветриваемом помещении не менее суток. Для ускорения проветривания матраса рекомендуется снять чехол матраса (при съемном чехле), в зависимости от степени вентиляции помещения для полного исчезновения запаха может потребоваться от 3 дней до 3 недель. В матрасе, изготовленном с использованием натуральных материалов (кокосовая койра, латекс, шерсть и т.п.) запах, присущий натуральному материалу, не является дефектом.

3. При хранении и эксплуатации матраса необходимо избегать попадания влаги внутрь матраса и образования конденсата. Влажность воздуха в помещении, в котором находится матрас, должна составлять от 45 до 70 %, а температура — от 15 до 30 °C.

При попадании на матрас воды или другой жидкости необходимо немедленно собрать ее сухим, чистым, хорошо впитывающим материалом (ткань, салфетка, замша, губка) и не застигать матрас постельными принадлежностями до полного высыхания. Не допускается эксплуатация матраса при намокании и сушка изделия утюгом или иным нагревательным прибором с температурой нагрева более 40 °C.

4. Матрас не должен подвергаться действию прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускается располагать матрас ближе 1,5 метров от электронагревательных приборов или источников открытого огня.

Резкие перепады температуры могут повредить матрас

5. Не допускается складывать и изгибать матрасы при эксплуатации и транспортировке.

6. Матрас, поставляемый заводом-изготовителем в сжатом состоянии, перед распаковкой необходимо выдержать в таком состоянии при комнатной температуре не менее суток и использовать не ранее чем через 48 часов после распаковки. Дата изготовления указана на этикетке.

Полное восстановление формы и размеров матраса при комнатной температуре занимает не более 10 суток после распаковки.

Не допускается хранение матраса в скрученном или сжатом виде более 6 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

7. Размер и форма спального места кровати должны соответствовать размеру и форме матраса. Не допускается сильно сжимать матрас для вкладывания в каркас кровати. Не допускается выстулание (провисание) матраса за пределы основания более чем на 3 см.

8. Матрас предназначен исключительно для отдыха в положении лежа. Не допускается подвергать матрас сильным локальным нагрузкам (прыгать, ходить по матрасу, ставить тяжелые предметы с острыми или режущими краями). Не допускается длительно сидеть на краю матраса в одном и том же месте.

Не допускается превышение максимальной нагрузки на матрас, указанной в этикетке изделия.

9. Во избежание деформации и разрушения матрас рекомендуется эксплуатировать на специальном основании из ламелей (упругих изогнутых пластин). Рекомендуется использовать специальные ортопедические основания с гибкими гнущимися ламелями. Ширина ламелей должна составлять не менее 38 мм.



Для пружинных матрасов расстояние между ламелями не должно превышать расстояний, указанных в таблице. Для беспружинных матрасов с кокосовой койрой, а также для матрасов на основе латекса расстояние между ламелями не должно превышать 45 мм, для беспружинных матрасов на основе пенного материала - 80 мм.

Наименование матраса	Пружинные матрасы	Беспружинные матрасы
Межламельное расстояние, не более, мм	85	45

При использовании матрасов шириной более 120 см с основаниями, имеющими 2 ряда ламелей (два спальных места), не допускается спать посреди матраса во избежание деформации матраса вдоль центральной рейки. При желании спать посреди матраса необходимо использовать ровное, плоское, жесткое основание из листовых настилочных материалов (например, ДВП, ДСП, МДФ).

Рама основания не должна прогибаться под нагрузкой более 3 см. Для оснований шириной более 120 см рекомендуется наличие дополнительной опоры посреди основания. Допускается использование матраса на ровном, плоском, жестком основании. При использовании основания из листовых настилочных материалов в них должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Ламели основания не должны прогибаться под нагрузкой ниже плоскости рамы основания (в обратную сторону) более чем на 3 см.

При использовании в качестве настила тонких листовых материалов (например, ДВП, ДСП, МДФ) каркас под листовыми материалами должен быть прочным, жестким и не допускать прогиба листовых материалов свыше 1,5 см под нагрузкой.

10. Не допускается использовать в качестве основания другой матрас, а также подкладывать под матрас предметы, нарушающие ровную поверхность.

11. Не допускается эксплуатация матраса на полу более 3-х суток. Минимальное расстояние от пола до матраса должно составлять не менее 10 см (для вентиляции).

12. Необходимо пользоваться защитным чехлом, наматрасником или постельным бельем, чтобы избежать появления на матрасе пятен и механических повреждений.

13. Символы по уходу на этикетке, шитой в чехол, относятся только к чехлу, но не ко всему продукту. Для чистки чехла следует снять его с изделия и далее действовать в соответствии с символами по уходу. Для удаления пятен с матрасов и наматрасников с несъемными чехлами используйте специальные средства для очистки мягкой мебели (действуйте согласно инструкции производителей средства). Также рекомендуется периодически пылесосить матрас в чехле бытовым пылесосом с использованием гладкой мебельной насадки. Не допускается для чистки матрасов использовать выбивалки для ковров и моющие пылесосы.

14. Необходимо проветривать матрас каждый раз при смене постельного белья. При использовании матраса со съемным чехлом после проветривания или снятия/надевания чехла необходимо расправить и выровнять полотно чехла относительно матраса (поправить смещение чехла относительно торцов матраса, разгладить рукой складки и неровности в области спального места).

15. Необходимо переворачивать матрас не реже 1 раза в 3 месяца в направлении «голова-ноги» и не реже 1 раза в 6 месяцев в направлении «верх-низ».

16. Не допускается поднимать и переносить матрас за ручки на чехлах, так как они имеют декоративное назначение.



Соблюдение указанных правил продлит срок службы вашего матраса.